

# profimur Universalkleister 150

Universalkleister für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge

### Eigenschaften:

- sichere Klebkraft für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge
- auch für problematische Neuputzflächen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- Verarbeitung mit Rolle, Bürste, spritzgerät und Tapeziergerät möglich

### Anwendungsbereich:

profimur Universalkleister 150 ist hervorragend geeignet für alle Rohfaser-Qualitäten, Renovier- und Armierungsvlies, glatte und geprägte Vliestapeten, Rohfaser-Vliestapeten, Strukturpapeten und Pragetapeten, Vinyl- und Textiltapeten, Glasgewebe (kaschiert und unkaschiert) und ähnliche Wandbeläge. Der Universalkleister überzeugt durch seine sehr hohe Klebkraft und die gute Korrigierbarkeit. Kalk- und zementbeständig.

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Additive, Kunstharzpulver  
 Schüttgewicht: 0,50 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: ca. 8

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, eben, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u.ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und lockeren Putz entfernen. Stark Saugende, sandende und kreiende Untergründe mit profimur Tiefengrund LF vorbehandeln. Löcher, Risse und Unebenheiten mit profimur Spachtel-massenn ausbessern.

### Ansetzen:

Den Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser (Wassermenge siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 2-3 Minuten nochmals durchrühren. Nach 15 Minuten noch einmal kräftig durchschlagen.

### Verarbeitung:

#### Auftrag auf den Wandbelag:

Den Universalkleister mit einem Tapeziergerät oder einer Bürste in der erforderlichen Stärke auf die Rückseite des Wandbelages auftragen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Bahnen auf Stoß ansetzen und gleichzeitig blasenfrei andrücken.

#### Auftrag auf den Untergrund:

Dimensionsstabile Wandbeläge, die keine Weichzeit benötigen, lassen sich auch in der Wandklebetechnik verarbeiten. Hierzu den Universalkleister mit einer kurzflorigen Lammfellrolle oder einem geeigneten Airless-Spritzgerät satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das Kleisterbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

**Die Verarbeitungshinweise der Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten !**

### Ansatztable:

Einsatzbereich:	Ansatz-verhältnis	Wasser-menge pro Packung	Packungs-inhalt aus-reichen für
Vorkleistern:	1 : 20	16 l	ca. 95 m <sup>2</sup>
Tapeziergerät/ Bürstenauftrag:	1 : 15	12 l	ca. 65 m <sup>2</sup>
Rolle/ Spritzge-rät:	1 : 12,5	10 l	ca. 45 m <sup>2</sup>

### Hinweise:

Kleisterrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter + 5°C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 0341/44655-0.

### Lagerung und Entsorgung:

Gebinde kindersicher, kühl und trocken lagern. Nur rest-entleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 14 entsorgen.

### EAN-Nr.:

4016215105207 800 g Päckchen



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.